
Rohnson[®]

Електрически котлон R-2430 / R-2440



Инструкция за употреба

Важни предхранителни мерки

- Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.
- Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото в уреда.
 - Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се работи.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца над 8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност.
 - Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда.
- От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте уреда, ако кабел а или уред са повредени.
- Използвайте уреда само за битови цели и по начина, посочен в тези инструкции.
 - Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. Никога не го поставяйте в съдомиялната машина.
 - Никога не използвайте уреда в близост до горещи повърхности.
 - Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран техник.
 - Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването.
 - Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
 - Уредите не са предназначени за работа чрез външен таймер или система с дистанционно управление.
 - Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или комплект, предлагани от производителя или неговия сервизен агент.
 - Никога не използвайте уреда на открито и винаги го поставяйте на сухо място.
 - Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Те могат да представляват опасност за потребителя и да повредят уреда.
 - Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела. Уверете се, че

кабелът не може да бъде заклещен по никакъв начин. Не навивайте кабела около уреда и не го огъвайте.

- Поставете уреда на маса или плоска повърхност.
- Уверете се, че уредът е изстинал преди почистване и съхранение.
- Уверете се, че кабелът никога не влиза в контакт с горещите части на уреда.
 - Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете токов удар.
- Уверете се, че уредът не влиза в контакт с лесно запалими материали, като пердета, кърпа и др., Когато се използва, тъй като може да възникне пожар.
- Бъдете изключително внимателни, тъй като маслата или мазнините могат да се запалят при прегряване.
 - Когато използвате уреда под аспиратор, се уверете, че спазвате минималното разстояние, препоръчвано от производителя. Най-добре е да се удвои това разстояние.
- Използвайте уреда само за храна, която трябва да бъде сготвена.
- Незабавно изключете уреда, ако се появи пукнатина и се уверете, че се ремонтира от квалифициран електротехник.
- Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба.
- Компетентен квалифициран електротехник: следпродажбен отдел на производителя или вносителя или всяко лице, което е квалифицирано, одобрено и компетентно да извършва този вид ремонт, за да избегне всяка опасност. Тези уреди са предназначени за използване в домакински и други подобни приложения:

- кухненски помещения в магазини, офиси и други работни помещения;

- фермерски къщи;

-за клиенти в хотели, мотели и настаняване нощувка със закуска

Времето за готвене на уреда не трябва да надвишава 1 час.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Отстранете всички опаковъчни материали преди да използвате котлоните за готвене.
- Проверете напрежението, маркирано на продукта, дали е същото като захранващото Ви напрежение.
- Изберете подходящо място близо до електрически контакт, на суха и равна повърхност.
- Уверете се, че копчето за управление са в положение OFF (МИН) нагоре. Включете.
- Невидимото защитно покритие трябва да се отстрани, преди да можете да използвате уреда. За да направите това, настройте на максимална настройка и оставете включено за около 4 минути. Ще се появи дим, уверете се, че стаята е проветрена. Изключете котлона и оставете да изстине напълно. Котлона вече е готов за употреба.
- Винаги използвайте тенджери с плоско дъно, които правят добър контакт с котлона. Основите на тенджерата в идеалния случай трябва да са със същия размер като котлона.
- Изберете температурата. Уреда има възможност за избор на различни температури за работа. Използвайте по-ниски настройки (мин. До 4) за варене и леко загаряване и високи настройки 5 до MAX за кипене
- Благодарение на конструкцията на котлона, остатъчната топлина ще остане след изключване. Това може да се използва за поддържане на температурата на храната за кратък период от време.
- След употреба, завъртете регулатора на температурата на "MIN" и изключете уреда от контакта.

ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване изключете и изчакайте уреда да се охлади.
- Избършете с навлажнена кърпа.
- Не почиствайте с никакви абразивни чистачки или телена четка, тъй като

това ще повреди финашното покритие.

- Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Не позволявайте на деца да играят с части от опаковката (като пластмасови торбички)

Не изхвърляйте просто опаковъчния материал или старите уреди, а ги предайте за рециклиране. За повече подробности относно рециклирането се обърнете към местните власти или към съответната местна агенция.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.