

Ултразвуков овлажнител

Инструкция за употреба

Модел:R-9518 220-240V~ 50/60Hz 25W

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. За да усвоите как да го използвате лесно, моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да я използвате и запазете за бъдещи справки. В случай, че имате нужда от помощ с вашия уред, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Мерки за безопасност

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. Само за домашна употреба. Не го използвайте за промишлени цели.
3. Поставете устройството върху плоска, устойчива на влага повърхност. Разстоянието от стените трябва да бъде не по-малко от 15 cm.
4. Не насочвайте дюзата на устройството към дървените мебели, електрически уреди, книги и предмети, които могат да бъдат повредени от влага.
5. Не поставяйте овлажнителя на места, изложени на пряка слънчева светлина, високи температури, в близост до компютри или други чувствителни електронни уреди.
6. Не оставяйте уреда без надзор в затворени помещения, в противен случай може да се появи конденз по мебелите и стените, затова препоръчваме вратата на стаята, където се използва овлажнителят, да се държи полуотворена.
7. Забранено е използването на устройството извън врати.
8. Използвайте само подвижните части, които се доставят с уреда.
9. Не позволявайте на децата да използват овлажнителя като играчка.
10. Това устройство не е предназначено за употреба от деца или хора с увреждания. Това устройство не е предназначено за употреба от деца или хора с увреждания, освен ако не са им дадени всички необходими инструкции за мерки за безопасност и информация за опасност, която може да бъде причинена от неправилна употреба на устройството.
11. Не включвайте устройството без вода. Изключете устройството от захранването, когато резервоарът за вода се изпразни.
12. Не използвайте газирана вода или парфюмни добавки
13. Винаги изключвайте уреда от контакта и преди да извадите резервоара за вода от устройството.
14. Не блокирайте отворите за пара и не допускате попадане на предмети в тях.

15. Не потапяйте устройството, щепсела или захранващия кабел във вода или други течности.
16. Не премествайте и не наклоняйте устройството по време на работа..
17. Винаги изключвайте уреда от контакта и изливайте вода от резервоара за вода по време на почистването му, ако не го използвате.
18. Изключете устройството, преди да го преместите на друго място.
19. Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
20. Преди да използвате устройството, внимателно проучете захранващия кабел и се уверете, че той не е повреден. Не използвайте устройството, ако захранващият му кабел е повреден.
21. Не демонтирайте устройството сами.

Преди първа употреба

Преди да използвате уреда за първи път или след продължителни периоди на продължително съхранение, е необходимо да почистите уреда старателно. Вижте раздела за почистване. Преди да включите уреда, уверете се, че напрежението на захранването е същото, както е посочено на табелката с данни.

Разопаковайте устройството и отстранете опаковъчните материали. Проверете единицата за щети. Не включвайте уреда, ако има повреди по него.

Забележка:

- Ако уредът е бил подложен на отрицателни температури, преди да го включите за първи път, дръжте го на стайна температура за 30 минути.
- Използвайте уреда при температура от +5 - + 40 ° C и относителна влажност под 80%.
- Температурата на водата не трябва да надвишава + 40 ° C .

Начин на употреба

1. Напълнете резервоара за вода с необходимото количество вода
2. Добавете любимото си ароматно масло / лимон / цветя и др. Във резервоара за вода директно за вашите нужди.
3. Включете в захранването.
4. Докоснете интелигентния сензорен бутон „POWER“, за да стартирате овлажнителя.
4. Изберете интелигентен бутон „MIST“, за да настроите мъглата за скоростта на пръскане.
- 3-режимен превключвател за избор.
5. Ако в резервоара за вода липсва вода, червената лампичка ще започне да мига, моля, напълнете отново резервоара за вода или изберете „POWER“, за да изключите овлажнителя.

Почистване

- 1.Изключете овлажнителя.
2. Избършете вътрешния резервоар с влажна кърпа.
3. Веднъж седмично измивайте внимателно резервоара за вода с гореща сапунена вода. След това

ги изплакнете обилно с вода, след което изсушете старателно.

4. Добавете 5-10 капки почистващо средство върху „пулверизатора“ и изчакайте около 2-5 минути. Използвайте четката, за да отстраните отлаганията от повърхността на „пулверизатора“, след което изсушете добре.

Поддръжка

1. Твърдата вода ще доведе до появата на котлен камък върху „пръскачката“ и в операционната камера; това води до неправилна работа на устройството и поява на бели отлагания върху вътрешните предмети. Моля, избягвайте да използвате твърда вода.

2. Използвайте преварена вода или вода, която престоява известно време, вода, пречистена с филтър или дестилирана вода;

3. Сменяйте водата по-често в резервоара за вода.

Забележка:

Като почистващ агент за „пръскачката“ можете да използвате вещества за отстраняване на котлен камък в кани.

Не потапяйте устройството във вода или други течности.

Поддръжка

Преди да вземете устройството за съхранение, излейте вода от резервоара за вода. Не съхранявайте устройството с вода в резервоара за вода.

Дръжте овлажнителя на сухо и хладно място, недостъпно за деца.

Отстраняване на неизправности

Преди да се обърнете към сервизния център, прегледайте следните проблеми:

Проблем	Възможна причина	Решение
Не излиза мъгла от уреда	Липса на захранване	Включете в контакта
	Не е включен уреда	Натиснете бутона за захранване
	Няма вода в резервоари	Налейте вода в резервоара
	Водата в резервоара е малко	Налейте достатъчно вода в резервоара
Мъглата има странна миризма	Уреда е нов	Поставете резервоара на хладно място за 12 часа
	Водата в резервоара е мръсна	Почистете резервоара и изсипете чиста вода в него
Нетипичен шум	Резервоара не е поставен правилно	Поставете резервоара на място

	Водата в резервоара е малко	Налейте вода в резервоара
	Повърхността не е равна	Поставете на равна повърхност
Мъглата излиза отстрани	Между капака и резервоара има празнина	Накиснете във вода за известно време

Забележка:

Неспазването на правилата за почистване на уреда от минерални отлагания, причинени от твърда вода, може да повлияе на цялостната работа на уреда. В този случай почистете уреда. Ако използваната вода е твърде твърда, използвайте домакински филтри за пречистване на водата или смесете водата от чешмата с дестилирана вода в съотношение 1: 1.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагаш подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.